



## 取扱説明書



## 謹告

「べつだんビュー」は、弊社(サン電子)が、独自に開発したオリジナル製品であり、著作権、工業所有権、その他の関権利は、サン電子株式会社が所有しております。 弊社に無新で本製品を国外に出荷することは出来ません。 。本ゲームでは必ず4方向レバーを使用して下さい。

コントロールパネルの例



□コントロールレバーによって主人公を動かし プレートを倒して敵をつぶします。

○ボタンは、そのプレートを起こす時に使いま す。

## 遊び方

A)4方向レバーで主人公(べったん)を動かし、異次元迷路に住む、おじゃま虫をプレートを使ってやっつ けるゲームです。

プレートに向って突進すればプレートが倒れ、ボタンを押すとプレートが起き上がります。タイミングを 見てプレートを倒したり起こしたりして、おじゃま虫をつぶしたり、はね飛ばしたりします。


各面で最初に登場したおじゃま虫を全部やっつけると、ぺったん(主人公)のガールフレンド(ぺったん子)が現れます。彼女に出会うと得点が加算され、一緒におじゃま虫をやっつけると得点が高くなります。

- B)主人公の武器であるプレートは4種類あります。
  - 1)黄……倒してボタンを押すと、もとの位置にもどります。
  - 2)青……倒してボタンを押すと、矢印の方向に起き上がります。
  - 3)緑……倒してボタンを押すと、矢印の方に一回転して起き上がります。
  - 4)紫……倒してボタンを押すと、矢印の方に2回転して起き上がります。

緑と紫の場合、プレートの矢印方向にぺったんがいるとつぶされる危険があるので注意が必要です。

C)初めは、異次元迷路は黒ですが、ぺったんが動くたびに床が回転します。回転したあとは、ゲレーとダー クゲレーになり、ゲレーはもう回転せず、ダークゲレーはぺったんが通るたびに回転します。回転した時、 その上におじゃま虫がいると、床の下に追いやられ、端から再び出現します。おじゃま虫にはさまれたとき 有効に使うと、のがれることができます。

異次元迷路上にある赤い線は、通ることができません。



ディップ・スイッチ 1.

設 定	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8	備	考
プレイヤー数	8 人	OFF								※4番は常	
	5 人	ON								OF	Fとす
簡 体 切 換	テーブル型		OFF							る。	
	アップライト型		ON								
画面の向き	正 方 向			OFF							
	逆 方 向			ON							
コイン/プレイ	1コイン/ 1プレイ			Loid is		OFF	OFF	OFF	OFF		
	1コイン/2プレイ					ON	ON	OFF	OFF		
	1コイン/ 8プレイ					OFF	ON	OFF	OFF		
	1コイン/ 4プレイ		8			ON	OFF	ON	OFF		
	1コイン/5プレイ					OFF	ON	ON	OFF		
	1コイン/6プレイ					ON	ON	ON	OFF		
	1コイン/10プレイ					ON	ON	OFF	ON		
	1コイン/11プレイ					OFF	OFF	ON	ON		
	1コイン/12プレイ					ON	OFF	ON	ON		
	2コイン/1プレイ					ON	OFF	OFF	OFF		
	フリープレイ					ON	ON	ON	ON		
メーカー出	荷時の標準設定	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		

## ディップ・スイッチ 2.

設 定	内	容	1	2	3	4	5	6	7	8	備	考
デモ中の音	有	b	OFF								※5番~	8番
	無	L	ON								は常にC	OFI
エキストラスコア		20,000点 50,000点每		OFF	OFF						とする。	
		20.000点 80.000点毎		ON	OFF							
	1回のみ	20,000点		OFF	ON							
	ts	L		ON	ON							
二回目以降の 練習ステージ の 有 無	有	b				OFF						
	無	L				ÔN						
メーカー出	荷時の	標準設定	OFF									

